

CITIZEN®

INSTRUKCJA OBSŁUGI
E310

Modele – BT00* - Calibre 3100 Twin Date
Mechanizm nr E310



WAŻNE UWAGI:

Jeśli poziom naładowania baterii zegarka osiągnie stan niski lub zerowy, lub gdy wystąpi inna usterka, konieczne będzie przeprowadzenie CAŁKOWITEGO ZRESETOWANIA i USTAWIENIA POZYCJI 0.

Czas AM lub PM (przed południem lub po południu) określa się przy pomocy wskaźnika AM /PM znajdującego się na tarczy zegarka na pozycji godz. 9:00. Kiedy wskazówka pokazuje godzinę między 24 a 12, jest to czas AM. (przed południem) Kiedy wskazówka pokazuje godzinę między 12 a 24, jest to czas PM. (po południu) Dla właściwego funkcjonowania kalendarza istotne przy ustawianiu czasu jest zwrócenie uwagi na położenie wskazówki AM/PM 24-godzinnej.

Zegarek posiada dwa „dyski” daty, dysk daty 1 (lewy) i dysk daty 2 (prawy). Dyski pracują niezależnie od siebie. Oprócz wskazywania pierwszej cyfry dnia miesiąca, dysk daty 1 (lewy) ma następujące tryby działania:



Normalny –pokazuje dzień miesiąca



wskazuje, że ustawiony będzie rok przestępny



wskazuje, że ustawiony będzie miesiąc od stycznia do września



wskazuje, że ustawiony będzie miesiąc od października do grudnia

PROCEDURA CAŁKOWITEGO RESETOWANIA I USTAWIENIA POZYCJI 0

- Odciągnąć koronkę na drugą pozycję
- Wcisnąć i przytrzymać równocześnie górny przycisk (A) i dolny przycisk (B) przez dwie sekundy, a potem oba zwolnić. To kończy procedurę całkowitego resetowania.
- Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A) by wybrać dysk daty.
- Wcisnąć i przytrzymać dolny przycisk (B) aby zmieniać datę na wybranym dysku, aż wskaże 0.
- Wcisnąć koronkę o dwie pozycje To kończy procedurę całkowitego resetowania i ustawienia pozycji 0. Teraz należy ustawić czas i datę.

USTAWIANIE CZASU

- Odciągnąć koronkę na drugą pozycję.
- Obracać koronkę w dowolną stronę, aby ustawić aktualny czas. Proszę zwrócić uwagę na wskazówkę 24-godzinną na pozycji godziny 9:00. Proszę dobrze wybrać czas AM (przed południem) lub PM. (po południu)
- Wcisnąć koronkę o dwie pozycje. To kończy procedurę ustawiania czasu.

USTAWIANIE ROKU PRZESTĘPNEGO, MIESIĄCA I DNIA

Przed ustawianiem daty proszę sprawdzić, czy bieżący rok jest przestępny lub ile lat minęło od ostatniego roku przestępnego.

- Odciągnąć koronkę na pierwszą pozycję. Oba dyski daty obrócą się, aby wskazać miesiąc ustawiony w pamięci zegarka.
- Wcisnąć i przytrzymać górny przycisk (A) przez co najmniej dwie sekundy, potem zwolnić. Dysk daty 1 (lewy) wskaże „L.Y.” (rok przestępny). Dysk daty 2 (prawy) wskaże liczbę lat, które upłynęły od ostatniego roku przestępnego (0, 1, 2 lub 3). Przykład: ilustracja poniżej pokazuje 1. rok po roku przestępnym



ANYRO & Co.



- Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Oba dyski daty obrócą się, aby wskazać aktualny miesiąc ustawiony w pamięci zegarka. Dysk daty 1 (lewy) wskaże „M0” (dla miesięcy między styczniem, a wrześniem), lub „M1” (dla miesięcy między październikiem a grudniem), a dysk daty 2 (prawy) wskaże drugą lub jedyną cyfrę miesiąca ustawionego w pamięci zegarka. Przykład: ilustracja poniżej pokazuje listopad (11. miesiąc roku)



- Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby ustawić pierwszą cyfrę miesiąca, „dziesiątkę”. („M0” dla miesięcy między styczniem a wrześniem lub „M1” dla miesięcy między październikiem, a grudniem).
- Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Nieznacznie przesunie się dysk daty 2 (prawy dysk), wskazując, że teraz ustawia się dysk daty 2 (prawy dysk).
- Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby ustawić drugą cyfrę miesiąca na dysku daty 2 (prawy dysk). Przykład: od stycznia do września cyfra będzie od 1 do 9, dla października 0, dla listopada 1, a dla grudnia 2.
- Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Oba dyski obrócą się, aby wskazać aktualny dzień miesiąca ustawiony w pamięci zegarka. Teraz ustawia się dysk daty 1 (lewy dysk).
- Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby zmienić pierwszą cyfrę daty, „dziesiątkę” wskazywaną przez dysk daty 1 (lewy). Przykład: „0” dla dat od 1. do 9., „1” dla dat od 10. do 19., „2” dla dat od 20. do 29. i „3” dla 30. i 31.
- Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Nieznacznie przesunie się dysk daty 2 (prawy dysk) wskazując, że teraz ustawia się dysk daty 2 (prawy dysk).
- Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby ustawić drugą cyfrę daty, „jedności”, wskazywane przez dysk daty 2 (prawy dysk). Przykład: Ilustracja poniżej pokazuje 21. dzień miesiąca:



- Wcisnąć koronkę o jedną pozycję. To kończy procedurę ustawiania roku przestępnego, miesiąca i dnia.





ANYRO & Co.

Anyro & Co.
Poleczki 13 02-822 Warsaw
serwis@anyro.com.pl